

Akkuruohonleikkurin käyttö

1. Ota täyteen ladattu akku laturista
2. Aseta akku ruohonleikkurin akkusäiliöön, koneen päällä olevan muovisen kannen alle, siten että akku lukittuu
3. Tarkista että akkusäiliön lähetyvillä oleva **virtanappi** sekä **sulake** (punainen tai harmaa) on käännetty I- asentoon tai painettu pohjaan
4. Ruohonleikkuri käynnistyy, kun painat **samanaikaisesti** sekä kahvassa olevaa **käynnistysnappia** ja kahvassa olevaa **ajopainiketta**. Käynnistysnappi on keskellä kahvaa Ryobi ja Bosch-merkkisissä leikkureissa, kahvan sivulla Stiga ja Stihl -merkkisissä leikkureissa.
5. Vapauta käynnistysnappi mutta paina ajopainiketta ruohonleikkuun ajan. Kone sammuu, kun vapautat ajopainikkeen. Uudelleen käynnistämiseksi palaa kohtaan 4.
6. **Suositus: Älä käytä keräyssäiliötä** vaan jätä leikattu ruoho lannoittamaan nurmikkoa. Jos kuitenkin käytät keräyssäiliötä, tyhjennä säiliö silpusta huolellisesti oman pihasi pensaiden alle ja levitä tasaiseksi kerrokseksi pensaan juurelle.
7. Lopetettuasi poista akku leikkurista painamalla akkusäiliössä tai akussa olevaa lukituksen vapautusnappia. Älä käännä virtanappia tai vedä sulaketta.
8. **Aseta akku laturiin.** Akun voi jättää laturiin, laturi lopettaa lataamisen, kun akku on täynnä.

Ruohonleikkuri saattaa erota alla kuvatussa mallista mutta toimintaperiaate on sama. Tämä ohje ei korvaa laitteen käyttöohjetta vaan noudata sitä ja sen turvallisuusohjeita.

