

Ilmanvaihtokoneen huoltomuistutuksen nollausohjeet

Jos ilmanvaihtokoneen säädin alkaa vilkuttaa punaista valoa ja naksua tai ilmanvaihtokone kylpyhuoneessa alkaa piippaamaan, toimi seuraavasti:

-Avaa sähkökaapin ovi (eteisen seinässä) ja etsi sulaketaulusta IV-hätäseis- niminen sulake. Käännä sulake alas kymmeneksi sekunniksi ja käännä sitten takaisin ylös.

Näin huoltomuistutin nollautuu. Huoltomuistutinta ei voi nollata, ennen kuin se alkaa muistuttaa, eli huoltomies ei valitettavasti voi tehdä tätä etukäteen.

Huoltomuistutusten väli on noin 182 päivää.