

Vallox Simple Control-ohjaimen käyttöohje

Puhallinnopeuden säätö

Vallox ilmanvaihtokoneen puhallinnopeutta ohjataan neliportaisella ohjaimella. Ohjauskytkimestä voidaan valita nopeudet 1, 2 3 ja 4.

1: Poissaolo käyttö Asunnon ollessa tyhjiällä ilmanvaihtoa voidaan väliaikaisesti pienentää.

2-3: Normaalikäyttö. Normaalikäytössä ilman tulee vaihtua kerran kahdessa tunnissa

4: Tehostuskäyttö. Ruuanlaitto, saunominen, peseytyminen, pyykinkuivaus, vieraat tai muu vastaava tilanne saattaa aiheuttaa normaalikäyttöä suuremman ilmanvaihdon tarpeen.

Ohjaimen merkkivalo

Ohjaimessa on punainen LED-merkkivalo mikä ilmoittaa ilmanvaihtokoneen toiminnasta.

Punainen merkkivalo palaa tasaisesti:
Ilmanvaihto toimii normaalisti.

Punainen merkkivalo vilkkuu sekunnin välein: Huoltomuistutin.
Ilmanvaihto toimii normaalisti, mutta muistuttaa tarkistamaan suodattimien puhtauden. Huoltomuistutin kuittaa, kun ilmanvaihtokoneen kansi avataan tai virta katkaistaan. Huoltomuistutin aktivoituu ajan perusteella, 6kk välein.

Punainen merkkivalo vilkkuu pitäen tauon välissä: Vikatila. Ilmanvaihto on pysähtynyt ja punainen valo vilkkuu. Laske montako kertaa punainen valo vilkkuu ennen taukoa ja ota yhteyttä huoltoon tai isännöitsijään. Katso ilmanvaihtokoneen ohjeesta vianetsintätaulukko.

