

## 1 krs terassioven käyttöohje kohteisiin, joissa pyöreä lukkonappula:

- Itäviitta 6
- Katajatie 7 ja 11
- Lukiontie 3 ja 5
- Oikotie 4
- Ritalantie 12
- Sammalpolku 9
- Simssikuja 1
- Sinkilätie 4

Terassioven avautumismekanismi koostuu kahvasta ja lukosta:



## Oven avaaminen

Oven avaamiseksi lukitus pitää poistaa: Käännä ensin

- 1) kahva saranoista poispäin ja sen jälkeen
- 2) pyöritä pyöreää lukkonappulaa kuvassa vastapäivään eli vasemmalle (jos ovesi kätisyys on toisinpäin niin sitten myötäpäivään eli oikealle)



Osassa ovista kahva ei pysy vaiheessa 1. saranoista poispäin käännettynä vaan kahva tulee pitää yhdellä kädellä käännettynä ja samanaikaisesti toisella kädellä pyörittää nappulasta lukitus auki:



Lukitus poistuu kun lukkonappula ylittää pyörittäessä tuntuvan vasteen. Jos vastetta ei tunnu tai olet sen kohdasta epävarma, pyöritä nappulaa niin paljon kuin se pyörii vaivattomasti eli noin 1,5 -kierrosta.

Kun lukitus on poistunut, käännä kahva vaaka-asentoon ja työnnä ovi auki:



Jos kahva ei käänny vaaka-asentoon, on lukitus edelleen käytössä eli mene takaisin kohtaan 1 ja yritä uudelleen.

## Oven sulkeminen

1. Vedä ovi kiinni kahvan ollessa vaaka-asennossa.
2. Paina kahva vaaka-asentoon



Ovi ei ole vielä lukossa eli ovi on avattavissa ulkopuolelta kääntämällä ulkopuolinen kahva vaakasuunnassa (mikäli ovesa on ulkopuolinen kahva).

Oven lukitsemiseksi:

3. Käännä kahva saranoista poispäin, minkä jälkeen
4. Pyöritä lukkonappulaa myötäpäivään eli kuvassa oikealle (jos ovesi kätisyys on toisinpäin niin sitten vastapäivään eli vasemmalle)



Jos ovesi kahva ei pysy saranoista poispäin käännettynä, pidä kahvaa yhdellä kädellä käännettynä ja pyöritä lukkonappulaa toisella kädellä:

# OikeaKoti

## OikeaKoti Asunnot

Firdonkatu 2 T 173,  
00520 Helsinki

Gsm: 040 921 0980  
koti@oikeakoti.fi

[www.oikeakoti.fi](http://www.oikeakoti.fi)



Lukitus aktivoituu kun lukkonappula ylittää pyörittäessä tuntuvan vasteen. Jos vastetta ei tunnu tai olet sen kohdasta epävarma, pyöritä nappulaa niin paljon kuin se pyörii vaivattomasti eli noin 1,5 -kierrosta.

Lukitus on päällä, kun kahva ei liiku vaaka-asentoon. Jos kahva edelleen kääntyy vaaka-asentoon, ovi ei ole lukossa. Palaa oven sulkeminen-kappaleen kohtaan 1 ja yritä uudelleen.