

# OikeaKoti



## **Käyttöturvallisuusohje pyörälliselle keittiösaarekkeelle**

Saarekkeessa on kuusi lukittavaa pyörää. Avaa kaikki lukot, ennen kuin siirrät saarekettä. Kun saareke on haluamallasi paikalla, lukitse pyörien lukot. Käännä pyörät kaapin alle.

Laatikoita tai kaapin ovia ei saa avata pyörien ollessa lukitsematta.

Älä avaa useampaa laatikkoa ja kaapinovia kerralla, kippaamisvaara.

Älä anna lasten kiivetä saarekkeen päälle.