

## OikeaKodin 1.kerroksen terassiovet

### Terassioven käyttöohje

#### Oven käyttö

Terassioven käytössä on syytä muistaa seuraavat seikat

- Avaa ja sulje puitetta ainoastaan silloin kun painike on vaaka-asennossa, näin vältetään tuulijarrun turhalta rasitukselta
- Tuulijarru lukittuu terassioven käännät painikkeen kiinni asentoon oven ollessa auki
- Parioven vasikkapuoli avataan helalinjassa olevasta vivusta, lukitseminen tapahtuu samalla vivulla. Vasikkapuolen puitteessa ei ole tuulijarrua

#### Vääntönupin käyttö

- Terassioivissa on erillinen vääntönuppi jolla ovi lukitaan
- Koska kyseessä on ns. DIN-pesä, pyörii vääntönuppi 1,5 kierrosta
- Vääntönuppiä pyörittäessäsi **varmista aina että painike on kiinni asennossa(kuva)**
- Ovea lukittaessa ja avattaessa ei tarvitse pyörittää vääntönuppiä puoltatoista kierrosta sillä pyörittäessäsi vääntönuppiä tunnet nupissa vastusta jolloin ollaan kohdassa missä nuppi lukitsee helalinjan. Tämän jälkeen riittää, että vääntönuppiä pyörittää ¼ kierrosta lukitessa ja avattaessa.
- Mikäli sinulla on ovi jossa painike on sisäpuolelta katsottuna oikealle puolella, lukittuu ovi pyörittämällä vääntönuppiä myötäpäivään, mikäli painike on vasemmalla puolella, lukittuu ovi pyörittämällä vastapäivään.
- Ovea lukittaessa ja avattaessa paina samalla painiketta kiinni, tämä helpottaa helalinjan toimintaa



kuva, Terassioven painike ja vääntönuppi